







Opasan teret učvrstiti, obezbediti od pomeranja, ravnomerno rasporediti.



- Za učvršćenje tereta
- letve
- elastične trake
- protivklizajući elementi
- vreće sa vazduhom
- podesivi podmetači



## ADR OPREMA



**U vozilu se mora nalaziti oprema propisana Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima + oprema propisana u ADR pisanom uputstvu.**

**Oprema za zaštitu vozača obavezna je na utovaru, istovaru i u slučaju vanrednog događaja.**

**Oprema koja se mora nalaziti u transportnoj jedinici za sve listice opasnosti:**

- Jedan klin, podmetač za točkove
- Dva samostojeća znaka upozorenja
- Sredstvo za ispiranje očiju (osim za 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 i 2.3 ) i

Za svakog člana posade vozila: ● Reflektujući prsluk upozorenja (standard EH471) ● Prenosiva lampa ● Par zaštitnih rukavica ● Zaštitne naočari

**Propisna dodatna oprema za određene klase:**

- Gas maska za listice opasnosti 2.3 i 6.1
- Lopata, prihvatna posuda, Pokrivka za kanalizacione otvore za listice opasnosti 3, 4.1, 4.3, 8 i 9

## POŽARI



### TRI KATEGORIJE POŽARA A, B i C

1. požari klase "A" zapaljive **čvrste** materije  
sredstva za gašenje: PRAH, PENA, PESAK, VODA
2. požari klase "B" zapaljive **tečne** materije  
sredstva za gašenje: PRAH, PENA, PESAK, CO<sub>2</sub>
3. požari klase "C" **zapaljivi gasovi**  
sredstva za gašenje: PRAH, PESAK, CO<sub>2</sub>



Minimalni broj prenosivih PP aparata u vozilu

VOZILA	kg	BROJ APARATA
do 3,5 t	4	2 X S2
3,5 do 7,5 t	8	1 S2 1 S6
>7,5t	12	2 X S6

### Rukovanje sa PP aparatom

Izvadi osigurač, pritisni ručica, pušti, sačekaj 5-5 sec, ponovo pritisni ručicu i uperi mlaznicu.  
**Aparati pod stalnim pritiskom izvaditi osigurač, pritisnuti ručicu i momentalno dejstvuju!**

**Provera aparata na 6 meseci!**

Posada vozila ne gasi požar u ovornom prostoru, već na motoru, pneumaticima, kočnicama

**Obavestiti: Službe za hitne intervencije**

Prema Zakonu o TOR-u, posledice nezgoda klasifikovane u tri kategorije opasnosti

- III – izgubljeni životi
- II – teške telesne povrede
- I – lake telesne povrede



Eventualna nesreća u transportu opasne robe može dovesti do evakuacije stanovništva

## NEZGODA

**Prva pomoć: Skloniti povređena lica iz zone opasnosti, ukazati prvu pomoć, zaustaviti krvarenje, pozvati Hitnu pomoć**

**Uraditi: obući zaštitnu opremu, obući svetloodbojni prsluk, na odgovarajući način postaviti samostojeće znake upozorenja, uzeti pisanu uputstvo, ispušiti motor i ADR sklopku, izbegavati dodir sa materijom, gasiti početne požare, sprečiti opasnu materiju da prodre u vodne tokove, udaljiti druge osobe iz neposredne blizine**

**Važni telefoni:**  
MUP 192  
Vatrogasci 193  
Hitna pomoć 194

## TUNELI

Ograničenje prolaska kroz tunele zavisi od vrste robe koji se prevozi, ali i da li se prevozi u cisterni ili kao komadna roba

### KATEGORIJE TUNELA

A, B, C, D, E

- A - nema ograničenje ;
- B - ograničenje B, C, D, E
- C - ograničenje C, D, E;
- D – ograničenje D, E
- E – ograničenje E /najviše ograničenja/
- C/D- cisterne ograničenje C, D, E/ ostala vozila D, E
- B/D – cisterne ograničenje B, C, D, E/ostala vozila D, E
- D/E – cisterne ograničenje D, E/ostala vozila E

**Primer: UN 1011 HLOR, 2.3 (5.1, 8), (C/D)**



- **cisterna** zabrana na tunelima C, D, E



- **ostala vozila** zabrana na tunelima D i E

[www.adraspekt.com](http://www.adraspekt.com)

E-mail: [adraspekt@gmail.com](mailto:adraspekt@gmail.com)

ADR ASPEKT DOO

Beograd

- obuka vozača ADR
- obuka Savetnika u TOR-u, ADR, ADN, RID
- usluge Savetnika u TOR-u, ADR, ADN, RID

Predavači: Tanja Arsić 063 356090

Biljana Kanački 060 5528 699

Jovan Živadinović 064 5077256

Nenad Smiljanić 064 1155 685

